SCHNELLANLEITUNG • INBETRIEBNAHME

Starcus F50 / F70 Torantrieb

Programmierung der Führungsart, Endpositionen & Schließkantenschutz (OSE)

Schritt 1 Führungstyp (Rail System) auswählen

Bedienelement	Schritt-für-Schritt Anleitung
RAIL SYSTEM [RAIL SYSTEM] (3 Sek.)	**1. Programmiermodus starten:** Taste **RAIL SYSTEM** für **3 Sekunden** gedrückt halten. → Alle LEDs (SL , HL , VL) leuchten auf. Taste loslassen – eine LED beginnt zu blinken.
+ / − [+] / [-] Tasten	**2. Führungstyp wählen:** Mit **[+]** oder **[-]** den passenden Typ für das Tor auswählen: **SL** Standardführung (gerade Trommeln) **HL** Höhergelegt (gerade/kegelf. Tr.) **VL** Vertikalführung (kegelf. Trommeln)
RAIL SYSTEM [RAIL SYSTEM] (kurz)	**3. Auswahl bestätigen:** Taste **RAIL SYSTEM** kurz drücken. → Gewählte LED leuchtet dauerhaft. Im Display erscheint das Symbol ⌐ ¬ (Start obere Endposition).

Schritt 2 Endpositionen einstellen & Automatische Lernfahrt

Bedienelement	Schritt-für-Schritt Anleitung
+ − SET [+] / [-] & [SET]	**1. Obere Endposition (Tor OPEN):** Tasten **[+]** / **[-]** halten, bis das Tor offen ist. Kurz **SET** drücken zum Speichern. → Im Display erscheint das Symbol _ _ (Start untere Endposition).
+ − SET [+] / [-] & [SET]	**2. Untere Endposition (Tor CLOSE) & Messfahrt:** Tasten **[+]** / **[-]** halten, bis das Tor geschlossen ist. Kurz **SET** drücken. → Der Antrieb führt eine **automatische Testfahrt** (Öffnen/Schließen) durch, um Torgewicht & Führung einzumessen. **Achtung bei Fehlern:** Bei Störungen während der Messfahrt Taste **RAIL SYSTEM** drücken, um abzubrechen. Mechanik & Auswuchtung des Tores prüfen und Vorgang ab Schritt 1 neu starten.

Schritt 3 Schließkantenschutz konfigurieren (Menü 6.8) (gilt auch für Lichtgitter)

Bedienelement	Schritt-für-Schritt Anleitung
+ − SET Tastenfeld Steuerung	**1. Menü 6.8 aufrufen:** • **SET-Taste ca. 6 Sek.** gedrückt halten, bis das Display **0.-** anzeigt. Taste loslassen. • Mit **[+]** zu Option **6.-** navigieren → kurz **SET** drücken (Display zeigt **6.0**). • Mit **[+]** zu Option **6.8** navigieren → kurz **SET** drücken.
 Displayanzeige	**2. Parameter .2 auswählen:** Wählen Sie mit der **[+]**-Taste Option **.2** für **Digitalen Eingang mit 3 Leitern (OSE)**. Mit kurz **SET** bestätigen, um die Parameter zu speichern und das Menü zu verlassen.

Alle Angaben ohne Gewähr • Stand 2026